

600S Ergo Flex Light

ART. NR.	BESKRIVNING
1. 81186	Arm inkl. insats.
2. 70206	Lock för arm
3. 970005	Spax 3x16
4. 999354	Fyrkantsmutter M10
5. 970008	Stoppskruv M8x16; plast
6. 970003	Räffelpinne 4x55
7. 970004	Räffelpinne 6x55
8. 970010	Spännstift 10x60
9. 80511	Justeringsstång kpl.
10. 970006	Plugg
11. 81187	Spärr inkl. fjäder
12. 80090	Svängfäste
13. 999368	Tallriksfjäder M8
14. 999367	Låsmutter M8
15. 997909	Bult M8x60
16. 993025	Bult M8x20
17. 999370	Friktionsbricka 50mm
18. 80133	Glidlist
19. 999376	Ratt typ stjärn
20. 80591	Dyna E inkl. skena, höger
80939	Dyna E inkl. skena, vänster

